

การตั้งค่า Reboot Firewall มีประโยชน์ ต่ออุปกรณ์ firewall ดังต่อไปนี้

- เคลียร์หน่วยความจำ Memory ที่ไม่ได้ใช้งาน
- สแกน และซ่อมแซม SSD Hardisk ที่มีความเสียหาย
- สแกน และซ่อมแซม System file ที่เกิดการเสียหายจาก ไฟฟ้ากระชาก
- ทำให้อุปกรณ์ Firewall ประมวลผลเร็วขึ้น

ด้วยประโยชน์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องทำการ Setup ตั้งเวลาในการ Reboot ซึ่งมีขั้นตอนในการ Setup ดังนี้

1.เข้าเมนู Configuration / Reboot & Power Off

- Configuration
 - ▣ Basic Setting
 - ▣ Date & Time
 - ▣ Administration
 - ▣ Upgrade
 - ▣ Backup & Restore
 - ▣ Package
 - ▣ Notification
 - ▣ Reboot & Power Off
 - ▣ AP Management

2.เลือกเมนูด้านซ้ายที่ Auto Reboot

Reboot & Power Off Auto Reboot

3.ดำเนินการ Setup

Auto Reboot

Enable ☒

Recurrence ☐ Every Day ☐ Every Week ☒ Every Month

☐ On day 1 ☒ On 1st Monday

Reboot Time 00:00

- คลิกเครื่องหมายถูกที่ Enable
- เลือกหมายกำหนดการในการ Reboot ที่ Recurrence
Every day คือ Reboot ทุกๆวัน, Every Week คือ reboot ทุกๆอาทิตย์
ตามวันที่กำหนด [Monday-Sunday] , Every Month คือ reboot ตาม
วันที่กำหนด
- Reboot Time ให้เลือกช่วงเวลาที่ Users ใช้งานน้อยๆเช่น 01:30 น.

4.กดปุ่ม Save ระบบจะทำงานตามที่เรที่ตั้งไว้

หมายเหตุ: อย่างเลือกเวลาในการ Reboot ตรงกันกับเวลาในการ Backup ข้อมูล

